Включаем роутер, подключаемся к нему кабелем в LAN порт или по Wi-Fi. Переходим по адресу 192.168.0.1. Система предложит задать пароль администратора, для дальнейшего доступа к настройкам. Указываем и нажимаем «Приступить к работе»

	📌 Новый пароль 🛛 💋
	Низко Средне Высоко
	🥐 Подтвердите пароль 🛛 💋
	Приступим к работе
Archer C5	АС1200 Двухдиапазонный Wi-Fi гигабитный роутер

Ptp	link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки			<b>с</b> - Выход	р <mark>і</mark> с Перезагрузка
		Тип соедине	RNH	Настройки	беспроводного режима			
		•		•	•			
	Выберите поставщика Страна: Город/Реі Поставщи Тип поди	Интернет-услуг тион: ик Интернет-услуг: пючения WAN:	Настрой	іка интернета слиска- слисл	V V V	Далее		
Версия	строенного ПО:3.16.0 0.9.1	v600c.0 Build 220802 R	el.47358n Bej	осия устройства:Archer C5	v4 0000004			Поддержка

Далее нужно отметить галочкой «Я не нашел подходящих настроек» и нажать «Далее»

## Выбираем тип подключения «PPPoE\PPPoE Россия» нажимаем «Далее»

Ptp-link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки		Выход	⇒ <mark>і</mark> ≮ Перезагрузка
	Тип соедине	ния	Настройки	беспроводного режима		
Выберите поставщи	ика Интернет-услуг	Настроі	йка интернета	-	Обзор	
⊖ ди	намический IP-адрес					
О Ст. • РР	атический IP-адрес РоЕ/РРРоЕ Россия					
0 L2	TP					
O PP	TP					
				Назад	Далее	
Версия встроенного ПО:3.16.0 0.9	9.1 v600c.0 Build 220802 Re	el.47358n Be	рсия устройства:Archer C5	v4 0000004		Поддержка

Вводим «Имя пользователя» и «Пароль для доступа в сеть» из договора. «Вторичное подключение выбираем «Статический IP адрес». Все поля заполняем в соответствии с договором.

	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительні настройки		<b>с-</b> Выход	: Перезагрузка
Выберите постави	Тип соедин ика Интернет-услуг	нения Настро	Настро Жка интернета	йки беспроводного режима	- <b>●</b> Эбзор	
Прим номе VLAN	ечание: Обычно не требу р VLAN, включите VLAN I( I ID:	ется. Если ваш для р D и введите верное з Включить	аботы вашего интернет начание.	-провайдера требуется ввести о	пределенный	
Введ	ите ваши РРРоЕ Имя поль	ьзователя и Пароль.				
Имя	пользователя:	test				
Паро	ль: ичное подключение:	Отключено	<ul> <li>Динамический IP-а,</li> </ul>	арес <ul> <li>Статический IP-адрес</li> </ul>		
IP-ад	pec:	0.0.0.0		L	_	
Маск	а подсети:	0.0.0.0				
Шлю	3: почитаемый DNS-censen:	0.0.0.0				
Альте	ернативный DNS-сервер:	0.0.0.0		еобязательная настройка)		
		L		Назад	Далее	

Настраиваем имя и пароли для беспроводных сетей для дальнейшего подключения по Wi-Fi. Нажимаем «Далее»

	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки			<b>с-</b> Выход	⇒¦с Перезагрузка
•	Тип соедине	ния	Настройки	і беспроводного режима			
Выберите поставщи	ика Интернет-услуг	Настройн	ка интернета		Обзор		
Вы мо	жете изменить имя и парол	пь беспроводной сети	и.				
Беспр	оводной режим 2,4 ГГц	Включить (	беспроводное вещание				
SSID:		TP-Link_6F	-94				
Парол	ь:	22352170					
Беспр	оводной режим 5 ГГц	🕑 Включить (	беспроводное вещание				
SSID:		TP-Link_6F	94_5G				
Парол	P:	22352170					
				Назад	Далее		



Проверяем введенные данные на правильность и нажимаем «Сохранить».

На этом настройка завершена!