

Включите роутер в питание. Убедитесь, что кабель интернета находится в разъеме WAN.

Подключите устройство, с которого будет производиться настройка по кабелю из LAN разъема, либо по Wi-Fi.

Откройте интернет браузер (Chrome, mozilla, yandex, safari и т.д) и введите в адресную строку адрес 192.168.1.1

Перед вами появится поле с вводом имени пользователя и пароля, по стандарту это admin/admin

После этого мы попадаем на основную страницу настроек и переходим в раздел "Интернет"

The screenshot displays the ZyXEL Keenetic web management interface. At the top, the language is set to English. The main section is titled "Монитор" (Monitor) and contains several panels:

- Подключение к Интернету** (Internet Connection): Shows DNS servers with a table:


Адрес	Домены
77.37.251.33	
77.37.255.30	
- Домашняя сеть** (Home Network): Shows MAC address (40:4a:03:78:19:72), IP address (192.168.1.1), and subnet mask (255.255.255.0). Below is a table of nodes:

Имя	IP-адрес
COMP-1	192.168.1.64
- Информация о системе** (System Information): Lists CPU usage (15%), memory usage (12392/28984 Байт), file cache (0/0 Байт), uptime (4:02:17), and firmware version (v2.05(AANT.3)B8).
- Беспроводная Точка доступа** (Wireless Access Point): Shows status (Включена), channel (8), and SSID (Zyxel-XXXXXX). Below is a table of client MAC addresses:


MAC address	IP address
40:15:A1:B3:54:AF	192.168.1.68
- USB-устройства** (USB Devices): Shows a table with columns for Name, File System, FTP Access, Capacity, and Free Space.

A red arrow points from the "Имя сети (SSID)" field in the Wireless Access Point section to the "Интернет" icon in the bottom navigation bar. The navigation bar includes icons for Монитор, Интернет, Домашняя сеть, Wi-Fi, Безопасность, Система, and USB.


Здесь выбираем "PPPoE/VPN"



Выбираем "Добавить подключение"




В появившемся окне выбираем протокол "PPPoE", вводим имя пользователя и пароль для доступа в сеть из договора и нажимаем применить.



После этого роутер должен выйти в интернет

Для настройки беспроводной сети нужно перейти в раздел "Wi-Fi"



Wi-Fi

- Точка доступа
- Гостевая сеть
- Список доступа
- Соединения
- Станция

Точка беспроводного доступа

Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA.

Включить точку доступа:

Имя сети (SSID):

Скрыть SSID:

Защита сети:

Ключ сети:

Страна:

Стандарт:

Канал:

Ширина канала:

Мощность сигнала:

Включить WMM:



Монитор



Интернет



Домашняя сеть



Wi-Fi



Безопасность



Система



USB